

FAR CAMI TEMİZLEME ve PARLATMA SETİ

Temizleme ve Zımparalama



Koruyucu bandın iyi yapışması için far ve çevresinin iyice temizlenmesi gerekir. Koruyucu bant işlem sırasında far çevresini koruması için iyice yapıştırılır. far camı üzerinde muhtemel olabilecek tanıtıcı işaretlerin işlem sırasında zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

Her zımparalama işleminden önce yüzeye Nano Finisher tüp eşit bir şekilde yayılır. P600 zımpara kağıdı ile far camı üzerinde, çizgi, renk değişimi, ve yamukluklar yüzey tam mat olana kadar komple zımparalanır. Mat olmayan bölümler olması durumunda zımparalama işlemine devam edilmelidir.

Devamında far camından çizikler tamamen kaybolana kadar, önce Islak Zımpara kağıdı P1200 ve sonrasında da yine ıslak zımpara kağıdı P2000 ile tekrar edilir. Her zımparalama işleminde yapılan işi kontrol ediniz. Çizğin derinliğine bağlı olarak P600 yerine P1200 ile başlanabilir.

Polisaj



Pre-polishing paste takoz sünger kullanılarak polisaj başlayabilir. Pasta direkt olarak far camına uygulanmalıdır. Tüm polisaj işlemlerinden önce Nano-Finisher uygulanmalıdır. Gerekli olduğu kadar kuvvetle tüm yüzey ve far camı kenarlarında dairesel hareketlerle polisaj uygulanmalıdır.

Daha sonra Fine-Polishing paste ile polisaj işlemine devam edilir. Önceki aşamalarda tamamen mat hale gelen cam yüzey parlayana kadar polisaj işlemi devam etmelidir. Camlar çiziksiz ve berrak hale gelene kadar Fine-Polishing paste ile uygulama tekrarlanabilir.

İşlem sonunun da halen çiziklerin olması durumunda ilk şamadan başlayarak uygulamalar tekrar edilebilir. Daha etkili çabuk sonuçlar almak için Polisaj Makinesi önerilir.

Koruma Kaplaması



Nano Headlight Sealent koruyucu kaplama amaçlı olarak cam yüzeye eşit miktarda yayılır ve sürülür.

Çok kısa bir süre sonra taşmalar temizlenir ve Mikro Fiber Bez ile yüzeye hafifçe polisaj işlemi uygulanır.

Son olarak göz ile kontrol yapılarak işlem bitirilir.